



S8272KSA

Artnr	E9001506	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	S 8272 KSA		
UNSPSC			
EAN	8590371057564		

Produktegenskaper

Typ av håll:	Keramikhåll	Närvarosensor :	Ja
Färg:	Vit	Färg på håll:	Svart
Varmluft:	Nej	Multifunktionsugn:	Nej
Stektermometer:	Nej	Ugnsrengöring:	Ångrengöring ugn
Pizza/Paj-läge:	Nej	Timer:	Ja
Lågtemperaturstekning:	Nej	Restvärmeindikering:	Ja
Antal värmeställen:	4	Zon vänster fram diam/effekt/typ:	210/2,3
Zon vänster bak diam/effekt/typ:	145/1,2	Zon höger bak diam/effekt/typ:	180/1,8
Zon höger fram diam/effekt/typ:	145/1,2	Navigation:	Vred
Övervärme:	Ja	Undervärme:	Ja
Display:	Nej	Ugnstegar:	Stegar
Ugnsbelysning:	Ja	Med display:	Nej
Barnspärr ugnslucka:	Ja	Barnspärr på zoner:	Ja
Hällskydd finns som tillbehör:	Ja	Tippskydd:	Ja
5 års garanti:	Nej	Emaljerad långpanna:	1
Emaljerade bakplåtar:	2	Grillgaller:	1
Gratängpanna:	Nej	Inbyggnadsbredd (cm):	70 cm
Bredd (mm):	697 mm	Djup (mm):	594 mm
Höjd (cm):	85-94 cm	Nettovikt:	64.1 kg
Energiklass:	A	Innervolym (liter):	74 l
Total effekt:	9.3 kW	Maxtemperatur:	300 °C
Energiförbrukning (konventionell):	0.82 kWh	Spänning (V):	230 V
Hjul i bakkant:	Ja	Anslutningskabel:	Ja
Justerbar höjd fram/bak:	Ja/Ja	Teleskopsockel:	Ja
Anslutningskabel:	1.3 m	Bakre hjul justerbara framifrån med inbyggd mekanik:	Ja
Säkringar:	1x25 A		

Produktbeskrivning & dokument

Timerspis med effektiva highlight-zoner för att uppvärmningen ska gå snabbare. Ugnen har bland annat Max grill, över och under värme, ångrengöring och 300-graderinställning. Halogenbelysningen lyser upp ugnen effektivt så att du ser vad som händer under tillagningen.

Spisen är vid leveransen utrustad med timerfunktion för spisens håll. Spisen är även utrustad med en rörelsesensor som kan aktiveras av en av behörig tekniker, se mer information nedan.

TIMERSPIS:

Spisen vid levereras med timerfunktion för spisens håll. Funktionen stänger av alla kokzoner efter 2 timmars användning.

TIMERSPIS MED SENSORFUNKTION*

Spisen är förberedd med en rörelsesensor vilket minskar risken för att brand / överhettning uppstår genom att spisen "vet" om du är i köket. Är du inte där och i värsta fall glömt bort din spis, så reduceras effekten på kokplattorna ner till sjudningsnivå en nivå där t.ex matolja inte når flampunkten. Som en extra säkerhet så stänger spisen av sig själv efter 2 timmar om du inte under den tiden befunnit dej i köket.

*Obs: Funktionen är inte aktiv vid leverans. Spisens sensorn kan aktiveras av behörig tekniker.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9000917	HÄLLSKYDD VIKT.TEJPFÄSTE
E4380978	RAKBLADSSKRAPA